

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

Děkujeme za zakoupení šlehačkové láhve. Věříme, že Vám bude spolehlivým pomocníkem, který Vám připraví mnoho příjemných chvil s vlastnoručně připravenou šlehačkou, pařížským krémem apod.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- zkontrolujte vizuálně fyzickou nepoškozenost těla láhve, hlavy a příslušenství. V případě jakékoliv závady nelze láhev používat! Laskavě se obraťte na svého prodejce
- vypláchněte nerezové tělo láhve čistou vlažnou vodou a nechte dnem vzhůru vykapat
- opláchněte hlavu a zdobítka vlažnou vodou a nechte oschnout

PŘÍPRAVA ŠLEHAČKY

- připravte si příslušný počet šlehačkových bombiček s náplní 8 gramů N_2O – oxidu dusného
- v samostatné nádobě si připravte příslušné množství směsi - „šlehačky“ (smetana ke šlehání, mix s přidáním moučkovým cukrem, vanilkovým cukrem, holandským kakaem apod.)
- do směsi nepřidávejte přísady, které mohou způsobit hrdkování (ztužovač šlehačky, krystalový cukr apod.)
- přes sítko (jemný cedník) nalijte příslušné množství vychlazené směsi do čistě vymyté láhve
- zkontrolujte správnost kompletace hlavy (horní šroub je utažený, páčkou lze pohybovat a ta klade odpor přes pružinu, v hrdle pro bombičku je vložena propichovací jehla pod těsněním, které je utaženo plastovým prstencem)
- do hlavy vložte zespodu silikonové těsnění – stranou s vybráním do hlavy, hladká strana dosedne na nerezové tělo
- hlavu našroubujte na láhev a dostatečně utáhněte. Při utahování dejte pozor na páčku, při nešetrném tlaku může dojít k poškození
- vložte bombičku do matice a matici našroubujte 1 – 2 závitů na závitové hrdlo pro bombičku
- láhev obraťte dnem vzhůru a pomalu utahujte matici s bombičkou točením po směru hodinových ručiček. Matici držte na konci, který není našroubován na hrdle hlavy. Jakmile dojde k propíchnutí hliníkového těsnění bombičky a plyn začne expandovat do láhve, utáhněte bombičku ještě cca. o čtvrt závitů a nechte plyn přepustit do láhve
- při expanzi plynu dojde k prudkému podchlazení bombičky, což se může projevit lehkým omrznutím těla bombičky. Dbejte prosím na opatrnou manipulaci, kontakt holé kůže s podchlazeným tělem bombičky může být nepříjemný. Pro zamezení kontaktu s bombičkou lze uchopit matici např. do utěrky
- vyčkejte, až dojde k úplnému přepuštění plynu z bombičky do láhve, což se pozná ukončením „probublávání“ v láhvi
- s lahví několikrát svisle zatřepejte a položte hlavou vzhůru na rovnou podložku
- odšroubujte pomalu matici s bombičkou. Při uvolnění bombičky z gumového těsnění kolem jehly dojde k úniku malého – přetlakového – množství plynu. Během povolování držte matici s bombičkou na konci, který není našroubován na hrdle hlavy
- bombičku odložte na bezpečném místě, kde ji ponechejte ohřát na pokojovou teplotu
- v případě, že se jedná o láhev o objemu 1 litr, opakujte postup s druhou bombičkou. Mezi aplikacemi jednotlivých bombiček vždy nechte závitové hrdlo alespoň tři minuty bez matice s bombičkou a bez krytky – dojde ke stabilizaci teploty podchlazeného těsnění, které pak bude správně plnit svou funkci
- na závitové hrdlo hlavy našroubujte krytku
- s lahví opět několikrát zatřepejte. Protřepáním se zajistí kvalitnější našlehání směsi
- šlehačku je možné okamžitě aplikovat. Pokud čas dovolí, vložte láhev hlavou vzhůru na 30 minut do lednice, konzistence šlehačky se zlepší

APLIKACE ŠLEHAČKY

- šlehačka se aplikuje bez našroubované bombičky
- před aplikací s lahví několikrát svisle zatřepejte dnem vzhůru
- nasadte na aplikační hrdlo hlavu příslušné zdobítka, bez zdobítka nelze šlehačku správně aplikovat
- otočte láhev dnem vzhůru tak, aby zdobítka bylo ve svislé poloze
- jemným stlačováním vypouštěcí páčky aplikujte a dávkujte šlehačku na kávu, dort apod.

- mezi jednotlivými dávkami je možno pro zvýšení kvality šlehačky lahvi ve svislé poloze dnem vzhůru opět několikrát zatřepat
- v okamžiku, kdy je v láhvi zbytkové množství směsi, může dojít k malému „prskání“ šlehačky ze zdobítka. Dochází-li tedy směs v láhvi, dávkujte zvláště opatrně
- po ukončení aplikace sejměte zdobítka a vymyjte je vlažnou vodou
- vymyjte vlažnou vodou aplikační hrdlo na hlavě tak, aby na něm nezůstaly zbytky šlehačky
- pokud není láhev zcela vyprázdněná, uložte ji nejlépe v lednici v poloze dnem dolů. Skladovat nespotřebovanou šlehačku je možné v lednici při garantované kvalitě 24 hodin

TABULKA MNOŽSTVÍ SMĚSI A POČTU POTŘEBNÝCH BOMBIČEK

Typ láhve	Vodní objem	Doporučené množství směsi	Maximální množství směsi	Počet bombiček 8 g N ₂ O
CREAM_025	0,40 litru	0,10 – 0,15 litru	0,15 litru	1 ks
CREAM_050	0,70 litru	0,25 – 0,33 litru	0,40 litru	1 ks
CREAM_100	1,10 litru	0,50 – 0,60 litru	0,70 litru	2 ks

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- nikdy nepoužívejte láhev, pokud si nejste jistí její bezvadností
- nikdy nevkládejte do láhve příměsi nebo předměty, které by mohly ucpat vypouštěcí ventil
- pro aplikaci plynu používejte pouze bombičky s náplní 8 gramů N₂O (např. bombičky SIFOS)
- zásadně neaplikujte bombičku (bombičky) do láhve, v níž je větší než maximální povolené množství směsi
- zásadně neaplikujte větší množství bombiček, než je pro daný typ láhve předepsáno a to ani v případě, kdy máte dojem, že v bombičce bylo plynu méně, než je běžné. Rychlost expanze závisí na mnoha faktorech (teplota těla láhve, teplota těla bombičky, množství a teplota směsi v láhvi apod.)
- z láhve nesnímejte hlavu, pokud je láhev pod tlakem. Vždy se před otevřením ujistěte, že v láhvi není tlak. Je-li třeba sejmout hlavu před vyprázdněním obsahu, je láhev nutno vyprázdnit až na nulový tlak
- po vyprázdnění obsahu vždy láhev důkladně vymyjte, zamezíte tak do budoucna problémům s aplikací a především se zápachem zkrslé smetany
- láhev s nespotřebovanou šlehačkou je doporučeno uskladnit v lednici. Je nepřijatelné vystavit láhev, která je pod tlakem, extrémním teplotám (mraznička, topení a další tepelné zdroje, přímé sluneční záření apod.)!
- láhev nepřenašejte pouze uchopením za hlavu nebo páčku
- láhev i bombičky ukládejte, prosím, na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí při teplotě do 30 °C

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- tělo láhve je vyrobeno z nerezové leštěné oceli, hlava a příslušenství jsou z plastu, oceli, hliníku a několika pryžových směsí
- jakmile dojde k vyprázdnění láhve, dokonale vymyjte tělo láhve a hlavu
- nerezové tělo se vymývá i umývá vlažnou vodou, možno použít tekuté čisticí prostředky. Nepoužívejte drsné, abrazivní ani jinak agresivní čisticí prostředky (písek apod.) Tělo je možné umývat v myčce
- hlavu netřeba rozebírat, avšak je třeba vyjmout gumové těsnění zespodu hlavy a umýt je horkou vodou. Hlavu zespodu propláchněte horkou vodou se zmáčknutou páčkou – dojde k propláchnutí cesty, kterou proudí šlehačka. Pro lepší propláchnutí lze hlavu „profouknout“ do aplikačního hrdla
- všechny komponenty nechte před uskladněním dokonale vyschnout

DALŠÍ INFORMACE

- láhev je vyrobena v Maďarsku, v EU
- Prohlášení o shodě – certifikát: č. A2/1984 (I.10), BkM-IPM, zkušebna KERMI, č. 143-00200/94
- v případě dotazů nebo poptávek po náhradních dílech kontaktujte, prosím, prodejce, případně:
SIFOS spol. s r. o., tel. 775 726 629, 469 667 224, www.bombicky.cz